



ILLUMINATES YOUR WORLD

# MANUEL D'INSTALLATION

**Merci beaucoup pour votre achat d'une lampe Lucide !**

Nous espérons que ce manuel vous aidera à faciliter l'installation de votre lampe. Nous nous efforçons d'inspirer et d'illuminer nos clients en offrant des luminaires tendance, de haute qualité et abordables.

**Bienvenue dans la communauté #illuminatesyourworld**

DÉCOUVREZ NOTRE COLLECTION ! ENVIE D'EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE MARQUE ? #ILLUMINATESYOURWORLD



Visitez notre site web et explorez notre gamme complète



Notre vidéo vous offre un regard exclusif sur la marque Lucide



Découvrez comment d'autres à travers le monde utilisent les produits Lucide

Suivez-nous pour toutes les dernières tendances en matière d'éclairage !




LUCIDE



Numéro d'article: 71102/40/30  
Code EAN: 5411212712806

ESTREJA



## Général

Dimensions LxIxH: 40cm x 40cm x 9cm  
Matériau principal: Acier  
Matériau plaque de montage: Fer  
Couleur: Noir  
Style: Moderne  
Forme: Rond  
Poids: 2,50kg  
Garantie: 3 Ans  
Lumen: 1 x 5500lm + 1 x 500lm  
Température de couleur: 2500K  
Angle de faisceau (si directionnel): 120°  
Indice de rendu des couleurs: 80  
Durée de vie prévue: 15000h

## Spécifications

Dimmable: Oui  
Angle de la lumière: Autour  
Réglable en hauteur: Non Réglable En Hauteur  
Directionnel: Non Orientable  
Câble: Non, Pas De Câble Au Produit  
Capteur: Sans Détecteur  
Contrôle: Commande Par Interrupteur Mural  
Alimentation électrique: Adapteur/Réseau  
Électrique  
Classe IP: 20  
Classe électrique: 2  
Nombre de sources lumineuses: 1 + 1  
Douille de lampe: LED intégré  
Puissance: 1 x 40W + 1 x 10W  
Exigences de puissance: 220-240V-50Hz



Pour plus de spécifications de ce produit, veuillez visiter  
[www.lucide.com](http://www.lucide.com)



ESTREJA


Numéro d'article: 71102/40/30

Code EAN: 5411212712806



## ESTREJA

Numéro d'article: 71102/40/30  
Code EAN: 5411212712806



### Lamp operation via remote control

- Button (1) --ON/OFF switch for whole lamp
- Button (2) --Night light mode
- Button (3) --Set the lamp into memory function
- Button (4) --Increase color temperature to cool white
- Button (5) --Increase color temperature to warm white
- Button (6) --Dimming to the highest brightness
- Button (7) --Dimming to the lowest brightness
- Button (8) --Fix 100% brightness in 3steps (outer ring Arylic) : mix light - cool white - warm white
- Button (9) --0.5h Timer
- Button (10) --A/B Lamp setting

### Remote control Brief Instructions

- 1.This remote is Infra-red (IR) type.
- 2.Battery: 2x1.5V AAA
- 3.Remote memory function: In any state,if the light is turned off with remote control, when it turn on with remote control again it will stay as last time it lights .
- 4.When batteries power is in-sufficient,please replace new batteries in time .
- 5.Remove batteries if don't use remote for a long time .
- 6.If battery still have power,but the remote indicate light does not work or always flickering, it means remote defected,please contact us to replace a new one .

### Operation of the lamp via the light switch

- 1.Memory function: Using remote control to set the brightness and color in your favourite mode, and then press button(3) for more than 3sec until the lamp flashes. Keep the lamp working more than 5 sec, the light, it will memorize the brightness and color which you set by button 3. wall switch turn off the light, next time switch on
- 2.Wall switching CCT function : Wall switch turn OFF the light more than 3sec, it will shift CCT in 3steps (outer ring Arylic) : Warm white - Mix light - cool white when it turns on .

### Warm reminding

Press button 1, turn ON/OFF at any state of the light when remote directed to the lamp .  
Press button 2 , it will be the weakest brightness of the same color temperature which the lamp curenly is .  
Press button 3, for more than 3sec untill the lamp flashes.  
Keep the lamp working more than 5 sec, wall switch turn off the light, next time switch on the light, it will memorize the brightness and color which you set with this button.  
Press button 4, Long press button 4, change color temperature of outer ring Arylic to cool white.  
Press button 5, Long press button 5, change color temperature of outer ring Arylic to warm white.  
Press button 6, there are 5steps from 100% brightness to 10% brightness if short press this button.  
Long press this button, stepless to 100% brightness at any state color temperature .  
Press button 7 there are 5steps from 10% brightness to 100% brightness if short press this button.  
Long press this button, stepless to 10% brightness at any state color temperature .  
Press button 8, it will shift to 100% brightness in 3 steps in outer ring Arylic, subsequences is mix light - cool white - warm white

Press button 9, the light flashes, the lamp will be automatically off after 30mins (timer) at any state of the light .  
Press button 10, the signal light of the remote will be shift to red light mode or green light mode .  
Original factory setting for the lamp is red light mode .  
So please make sure the signal light of the remote is in red light mode .

### How to match a lamp to be controlled at the Green Light mode?

- Step1. Press button 10 and be sure the signal light of the remote to be Green Light mode.
- Step2. Power off the lamp more than 10secs .
- Step3. Switch on the lamp .
- Step4. Press and hold the button 1 from remote control , till the light of lamp flashes three times. The pairing is completed .

The same steps should be operated when pairing back to red light mode .

### Notes for battery handling

To insert the batteries open the battery slot in the direction of the arrow on the downside of the remote control (A).

Put two Micro batteries (Type AAA) with correct polarity inside the battery slot (B). Close the battery slot.

Functional problems or a decrease in the range of the remote are signs for almost depleted battery charge.




In this case the batteries have to be changed. Change them as described in this section.

Take note of following points:

1. When swallowed batteries can become a potential danger for your life. Therefore keep batteries out of the reach of children.
2. Remove discharged batteries as soon as possible to decrease the risk of leakage.
3. Always changed all batteries at once.Never use batteries with differernt charge, manufacturer or quality
4. Do not recharge used batteries.There ia danger of explosion.
5. Do not throw batteries inside of a fire. there is also danger of explosion
6. As the end user,you are required by law to return all used batteries/rechargeable batteries Disposal of them in
7. Household waste is prohibited! You can dispose of your batteries/ rechargeable batteries free of charge at your community's collection point or any place where batteries/recharge batteries are sold.

## ESTREJA

Numéro d'article: 71102/40/30  
Code EAN: 5411212712806



## Précautions de sécurité

Veillez lire ces instructions soigneusement et les garder pendant toute la durée d'utilisation de ce produit. Suivez les instructions pour une installation et une utilisation de l'équipement correcte et sans danger. Le fabricant n'assumera aucune responsabilité pour les dégâts causés par une installation et une réparation incorrecte. Toutes les installations doivent être effectuées par un personne compétente conformément aux réglementations sur les branchements électriques IEE (NF C 15 100).

Isolez toujours l'alimentation avant de commencer l'installation, la maintenance ou la réparation.

En cas de doute, veuillez contacter un électricien qualifié.

Faites attention aux endroits où l'objet peut être installé (intérieur, extérieur, salle de bain, pour une installation en extérieur ou dans une salle de bain, veuillez consulter la section suivante). Les objets en intérieur ne peuvent pas être utilisés dans des lieux humide. Ne mettez pas l'objet en contact de l'eau ou tout autre liquide ou produits inflammables. Respectez toujours la distance minimale (indiquée sur la lampe) avec les produits inflammables.

Pendant l'installation, assurez-vous que les câbles ne soient pas pincés ou endommagés par des angles coupants. Si le câble flexible externe est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par la fabricant, son agent de réparation ou un autre électricien agréé. Cela évitera les risques

Vu que la température de l'objet et les ampoules peuvent devenir très chaudes, elles doivent refroidir avant que vous ne les touchiez. Utilisez toujours l'ampoule correcte (respectez le type et la puissance maximale comme indiqué sur le produit).

## Explication des symbole apparaissant sur l'appareil



Cet objet ne convient que pour une utilisation en intérieur sauf pour la salle de bain (sauf si le degré IP permet à l'objet d'être utilisé dans la salle de bain).



La législation exige que tous les équipements électriques et électroniques soient collectés pour être réutilisés et recyclés. Les équipements électriques et électroniques marqués d'un symbole indiquant une collecte séparée doivent être retournés dans un point de collecte municipal des déchets.



**Catégorie I:** L'objet dispose d'une connexion à la terre. Le fil de terre (vert-jaune) doit être connecté à une connexion de terre (marquée avec ce symbole).



**Catégorie II:** L'objet est doublement isolé et ne doit pas être connecté au fil de terre.



**Catégorie III:** L'objet ne convient que pour une alimentation de basse tension et ne doit pas être connecté au fil de terre.



**IP 20:** Protection contre les contact avec un doigt.



Si le verre de protection est endommagé ou cassé, il doit être remplacé immédiatement.



Veillez respecter la distance minimum entre l'ampoule et les objets inflammables.

**Warranty declaration:**

Lucide NV warrants that the products supplied will be free from defects in material and workmanship for a period of 3 years from the date of purchase by the end user, if the item is installed and maintained properly as mentioned in the user manual.

Exclusions for the warranty:

1. Broken glass parts of the fixture will only be replaced within 14 days after purchasing by the end user.
  2. Normal wear and tear, discoloring as a result from normal use.
  3. Damage caused by external causes like fire, water, wrong use/ installation or maintenance of the product.
- For warranty claims the customer needs to hand over defective fixture/part and the original purchase ticket.

**Garantieverklaring:**

Lucide NV garandeert dat de geleverde producten vanaf de datum van aanschaf door de gebruiker voor een periode van 3 jaar vrij zijn van defecten in materiaal en afwerking wanneer het artikel juist wordt geïnstalleerd en onderhouden zoals beschreven in de handleiding.

Uitsluitingen voor de garantie:

1. Gebroken glazen onderdelen van de armatuur worden alleen vervangen binnen 14 dagen na aanschaf door de eindgebruiker.
2. Normale slijtage, verkleuring als gevolg van normaal gebruik.
3. Schade veroorzaakt door externe oorzaken zoals vuur, water, verkeerd gebruik/onderhoud of verkeerde installatie van het product.

Voor garantie moet de klant het defecte onderdeel/armatuur met het origineel aankoopbewijs kunnen voorleggen.

**Déclaration de garantie :**

Lucide NV garantit que les produits fournis seront exempts de défaut de matériel et de main d'œuvre pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat par l'utilisateur final, si l'objet est installé et entretenu correctement comme indiqué dans le manuel de l'utilisateur.

Exclusions pour la garantie :

1. Les pièces de verre cassées sur l'appareil ne seront remplacées que 14 jours à compter de l'achat par l'utilisateur final.
2. L'usure normale, la décoloration résultant d'une utilisation normale.
3. Les dégâts causés par des facteurs externes comme le feu, l'eau, une utilisation / installation ou maintenance incorrecte du produit.

Pour les réclamations de de garantie, le client doit remettre les appareils / pièces défectueuses et le ticket d'achat original.

**Garantiebestimmungen:**

Lucide NV garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum und Kauf durch den Endkunden, dass das gelieferte Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist, sofern das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung installiert und gewartet wird.

Von der Garantie ausgenommen:

1. Gebrochene Glasteile der Fassung werden nur innerhalb von 14 Tagen ab Kauf durch den Endkunden ersetzt.
2. Normaler Verschleiß, Verfärbungen aufgrund des normalen Gebrauchs.
3. Beschädigungen aufgrund externer Ursachen wie Feuer, Wasser, unsachgemäße Nutzung/ Installation oder Wartung des Produkts.

Kunden müssen das defekte Produkt/Teil und den Originalkaufbeleg einsenden, um Garantieansprüche geltend zu machen.

**Declaración de garantía:**

Lucide NV garantiza que los productos suministrados estarán libres de defectos en materiales y mano de obra por un período de 3 años a partir de la fecha de compra por parte del usuario final, siempre que el artículo se instale y mantenga correctamente según se menciona en el manual de usuario.

Exclusiones de la garantía:

1. Las piezas de vidrio roto del accesorio solo se reemplazarán dentro de los 14 días posteriores a la compra por parte del usuario final.
2. Desgaste normal y decoloración como resultado del uso normal.
3. Daños causados por causas externas como fuego, agua, uso/instalación o mantenimiento incorrectos del producto.

Para realizar reclamaciones de garantía, el cliente debe entregar el accesorio/pieza defectuoso y el comprobante de compra original.

**Further explanations can be found on our website.**

**[www.lucide.com](http://www.lucide.com)**



ILLUMINATES YOUR WORLD

LUCIDE NV

LUCIDE NV BISSCHOPPENHOFLAAN 145, 2100 DEURNE, BELGIUM

info@lucide.com tel: +32(0)3 366 22 04

[www.lucide.com](http://www.lucide.com)