



ILLUMINATES YOUR WORLD

INSTALLATION MANUAL

Thank you for purchasing a Lucide original!

This manual will hopefully guide you easily through the installation process. We aim to inspire and illuminate our clients by offering trendy, high-quality and affordable lighting.

Welcome to the community of #illuminatesyourworld

DISCOVER OUR COLLECTION!



Visit our website and discover our entire collection

CURIOUS ABOUT OUR BRAND?



Our brand video gives you a glimpse behind the scenes at Lucide

#ILLUMINATESYOURWORLD




Take a look at how others around the world use Lucide products

Follow us for the latest lighting trends!




LUCIDE



Item number: 71102/40/30
EAN code: 5411212712806


ESTREJA


Lucide
71102-40-30

A
B
C
D
E
F
G

D

44
kWh/1000h



2019/2015

General

Dimensions LxWxH: 40cm x 40cm x 9cm
Main material: Steel
Ceiling rose material: Iron
Color: Black
Style: Modern
Shape: Round
Weight: 2,50kg
Warranty: 3 Years
Lumen: 1 x 5500lm + 1 x 500lm
Colour temperature: 2500K
Beam angle (if directional): 120°
Color Rendering Index: 80
Expected lifetime: 15000h

Specifications


Dimmable: Yes
Light direction: Around (Diffuse)
Adjustable in height: Not In Height Adjustable
Directional: Not Directional
Cable: No Cable On Product
Sensor: Without Sensor
Control: Light Switch Control
Power supply: Adapter/Power Grid
IP-class: 20
Electric class: 2
Number of light sources: 1 + 1
Lamp socket: Integrated LED
Wattage: 1 x 40W + 1 x 10W
Power requirements: 220-240V-50Hz

For more specifications of this product please visit
www.lucide.com




ESTREJA

Item number: 71102/40/30
EAN code: 5411212712806



ESTREJA

Item number: 71102/40/30
EAN code: 5411212712806



Lamp operation via remote control

- Button (1) --ON/OFF switch for whole lamp
- Button (2) --Night light mode
- Button (3) --Set the lamp into memory function
- Button (4) --Increase color temperature to cool white
- Button (5) --Increase color temperature to warm white
- Button (6) --Dimming to the highest brightness
- Button (7) --Dimming to the lowest brightness
- Button (8) --Fix 100% brightness in 3steps (outer ring Arylic) : mix light - cool white - warm white
- Button (9) --0.5h Timer
- Button (10) --A/B Lamp setting

Remote control Brief Instructions

- 1.This remote is Infra-red (IR) type.
- 2.Battery: 2x1.5V AAA
- 3.Remote memory function: In any state,if the light is turned off with remote control, when it turn on with remote control again it will stay as last time it lights .
- 4.When batteries power is in-sufficient,please replace new batteries in time .
- 5.Remove batteries if don't use remote for a long time .
- 6.If battery still have power,but the remote indicate light does not work or always flickering, it means remote defected,please contact us to replace a new one .

Operation of the lamp via the light switch

- 1.Memory function: Using remote control to set the brightness and color in your favourite mode, and then press button(3) for more than 3sec untill the lamp flashes. Keep the lamp working more than 5 sec, the light, it will memorize the brightness and color which you set by button 3. wall switch turn off the light, next time switch on
- 2.Wall switching CCT function : Wall switch turn OFF the light more than 3sec, it will shift CCT in 3steps (outer ring Arylic) : Warm white - Mix light - cool white when it turns on .

Warm reminding

Press button 1, turn ON/OFF at any state of the light when remote directed to the lamp .
Press button 2 , It will be the weakest brightness of the same color temperature which the lamp curenly is .
Press button 3, for more than 3sec untill the lamp flashes. Keep the lamp working more than 5 sec, wall switch turn off the light, next time switch on the light, it will memorize the brightness and color which you set with this button.
Press button 4, Long press button 4, change color temperature of outer ring Arylic to cool white.
Press button 5, Long press button 5, change color temperature of outer ring Arylic to warm white.
Press button 6, there are 5steps from 100% brightness to 10% brightness if short press this button.
Long press this button, stepless to 100% brightness at any state color temperature .
Press button 7 there are 5steps from 10% brightness to 100% brightness if short press this button.
Long press this button, stepless to 10% brightness at any state color temperature .
Press button 8, it will shift to 100% brightness in 3 steps in outer ring Arylic, subsequences is mix light - cool white - warm white

Press button 9, the light flashes, the lamp will be automatically off after 30mins (timer) at any state of the light .
Press button 10, the signal light of the remote will be shift to red light mode or green light mode .
Original factory setting for the lamp is red light mode .
So please make sure the signal light of the remote is in red light mode.

How to match a lamp to be controlled at the Green Light mode?

- Step1. Press button 10 and be sure the signal light of the remote to be Green Light mode.
- Step2. Power off the lamp more than 10secs .
- Step3. Switch on the lamp .
- Step4. Press and hold the button 1 from remote control , till the light of lamp flashes three times. The pairing is completed .

The same steps should be operated when pairing back to red light mode .

Notes for battery handling

To insert the batteries open the battery slot in the direction of the arrow on the downside of the remote control (A).

Put two Micro batteries (Type AAA) with correct polarity inside the battery slot (B). Close the battery slot.

Functional problems or a decrease in the range of the remote are signs for almost depleted battery charge.




In this case the batteries have to be changed. Change them as described in this section.

Take note of following points:

1. When swallowed batteries can become a potential danger for your life. Therefore keep batteries out of the reach of children.
2. Remove discharged batteries as soon as possible to decrease the risk of leakage.
3. Always changed all batteries at once.Never use batteries with differernt charge, manufacturer or quality
4. Do not recharge used batteries.There ia danger of explosion.
5. Do not throw batteries inside of a fire. there is also danger of explosion
6. As the end user,you are required by law to return all used batteries/rechargeable batteries Disposal of them in
7. Household waste is prohibited! You can dispose of your batteries/ rechargeable batteries free of charge at your community's collection point or any place where batteries/recharge batteries are sold.

ESTREJA

Item number: 71102/40/30
EAN code: 5411212712806



Veiligheidsinstructies

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en houd de gebruiksaanwijzing bij de hand tijdens het gebruik van het product. Volg de instructies voor een veilige en juiste installatie en werking van het armatuur. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste installatie en onjuist gebruik.

De installatie van het toestel dient uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of iemand met voldoende kennis van zaken. Schakel altijd eerst de stroom uit voordat u installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoert.

In geval van twijfel, neem contact op met een erkend elektricien.

Houd rekening met de locaties waar het product kan worden geïnstalleerd : binnenshuis, buitenshuis, badkamer (voor installatie buitenshuis en in badkamer, zie Installatie van producten in de badkamer, zie IP-waarden). Producten die bestemd zijn voor gebruik binnenshuis mogen niet op vochtige plaatsen worden gebruikt. Laat het product niet in contact komen met water of andere vloeistoffen of ontvlambare producten. Respecteer altijd de minimale afstand (aangegeven op de lamp) tot ontvlambare producten. Zorg er tijdens de installatie voor dat de kabels niet worden geplet of beschadigd door scherpe randen.

Als de externe flexibele kabel is beschadigd, dan moet deze worden vervangen door de fabrikant, een vertegenwoordiger van de fabrikant of een erkend elektricien. Dit om alle risico's te vermijden.

Omdat de temperatuur van het product en de lampen erg hoog kunnen worden, moeten ze afkoelen alvorens ze aangeraakt kunnen worden. Gebruik altijd de juiste lamp (gebruik het juiste type en maximale wattage zoals aangegeven op het product).

Uitleg van symbolen die op een armatuur kunnen verschijnen




Dit product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis, exclusief de badkamer (behalve als een hogere IP-graad toestaat dat het product in de badkamer kan worden gebruikt).




Wetgeving vereist dat alle elektrische en elektronische apparatuur moet worden ingezameld voor hergebruik en recycling. Elektrische en elektronische apparatuur die van dit symbool voor gescheiden inzameling van dergelijke apparatuur is voorzien moet worden getourneerd naar een gemeentelijk afvalinzamelpunt.



Klasse I: Het product is voorzien van aarding. De aardedraad (groen-geel) moet worden aangesloten op de massa-aansluiting (gemarkeerd met dit symbool).




Klasse II: Het product is dubbel geïsoleerd en mag niet worden aangesloten op de aardedraad.




Klasse III: Het product is alleen geschikt voor lagere voedingsspanning en mag niet worden aangesloten op de aardedraad.



IP 20: bescherming tegen aanraking met een vinger.



Als het beschermglas is beschadigd of gebroken, dan moet het onmiddellijk worden vervangen.



Respecteer de minimale afstand van de lamp tot ontvlambare voorwerpen.

Précautions de sécurité

Veillez lire ces instructions soigneusement et les garder pendant toute la durée d'utilisation de ce produit. Suivez les instructions pour une installation et une utilisation de l'équipement correcte et sans danger. Le fabricant n'assumera aucune responsabilité pour les dégâts causés par une installation et une réparation incorrecte. Toutes les installations doivent être effectuées par un personne compétente conformément aux réglementations sur les branchements électriques IEE (NF C 15 100).

Isolez toujours l'alimentation avant de commencer l'installation, la maintenance ou la réparation.

En cas de doute, veuillez contacter un électricien qualifié.

Faites attention aux endroits où l'objet peut être installé (intérieur, extérieur, salle de bain, pour une installation en extérieur ou dans une salle de bain, veuillez consulter la section suivante). Les objets en intérieur ne peuvent pas être utilisés dans des lieux humide. Ne mettez pas l'objet en contact de l'eau ou tout autre liquide ou produits inflammables. Respectez toujours la distance minimale (indiquée sur la lampe) avec les produits inflammables.

Pendant l'installation, assurez-vous que les câbles ne soient pas pincés ou endommagés par des angles coupants. Si le câble flexible externe est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par la fabricant, son agent de réparation ou un autre électricien agréé. Cela évitera les risques

Vu que la température de l'objet et les ampoules peuvent devenir très chaudes, elles doivent refroidir avant que vous ne les touchiez. Utilisez toujours l'ampoule correcte (respectez le type et la puissance maximale comme indiqué sur le produit).

Explication des symbole apparaissant sur l'appareil



Cet objet ne convient que pour une utilisation en intérieur sauf pour la salle de bain (sauf si le degré IP permet à l'objet d'être utilisé dans la salle de bain).



La législation exige que tous les équipements électriques et électroniques soient collectés pour être réutilisés et recyclés. Les équipements électriques et électroniques marqués d'un symbole indiquant une collecte séparée doivent être retournés dans un point de collecte municipal des déchets.



Catégorie I: L'objet dispose d'une connexion à la terre. Le fil de terre (vert-jaune) doit être connecté à une connexion de terre (marquée avec ce symbole).



Catégorie II: L'objet est doublement isolé et ne doit pas être connecté au fil de terre.



Catégorie III: L'objet ne convient que pour une alimentation de basse tension et ne doit pas être connecté au fil de terre.



IP 20: Protection contre les contact avec un doigt.



Si le verre de protection est endommagé ou cassé, il doit être remplacé immédiatement.



Veillez respecter la distance minimum entre l'ampoule et les objets inflammables.

Safety Instructions

Please read this notice carefully and keep it during the lifetime of this product. Follow the instructions for a safe and correct installation and functioning of the light fixture. The manufacturer does not accept any responsibility for damage caused by improper installation and service. Installation should always be done by a qualified electrician.

Always isolate the power before commencing installation, maintenance or repair.

In case of doubts, please contact a qualified electrician.

Please pay attention to locations where the item can be installed (indoor, outdoor, bathroom (for outdoor and bathroom installation, please see further). Indoor items cannot be used in humid places. Do not put the item in contact with water or any liquids or inflammable products. Always respect the minimal distance (indicated on the light) to inflammable products.

During installation, make sure that the cables will not be squeezed or damaged by sharp edges. If the external flexible cable is damaged, it needs to be replaced exclusively by the manufacturer, his service agent, or a qualified electrician.

This is to avoid all risks.

Because the temperature of the item and the bulbs can get very high, they must cool down before being touched. Always use the correct bulb (respect type and maximal wattage as indicated on the product).

Explanation of the symbols which can appear on the fixture



This item is only suitable for indoor use, exclusive bathroom (except if a higher IP degree permits that the item can be used in the bathroom).



Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with this symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point.



Class I: The item has an earth connection. The earth wire (green-yellow) needs to be connected to the earth connection (marked with this symbol).




Class II: The item is double insulated and must not be connected to the earth wire.




Class III: The item is only suitable for lower voltage supply and must not be connected to the earth wire.



IP 20: Protection against contact with a finger



If the protection glass is damaged or broken, it needs to be replaced immediately.



Please respect the minimum distance from the bulb to inflammable objects.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den Gebrauch des Geräts griffbereit auf. Folgen Sie den Anleitungen für eine sichere und ordnungsgemäße Installation und Funktionsweise der Fassung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden aufgrund unsachgemäßer Installation und Wartung.

Trennen Sie vor der Installation, Wartung oder Reparatur immer den Netzstrom.

Wenden Sie sich für die Installation und im Zweifelsfall an einen qualifizierten Elektriker.

Wählen Sie den Installationsort sorgfältig aus (Innenraum, im Freien, Badezimmer (sowohl für den Außenbereich als auch für Badezimmer geeignet, siehe weiter unten)). Geräte für den Innenraumgebrauch dürfen nicht an feuchten Orten verwendet werden. Schützen Sie das Gerät vor Wasser und anderen Flüssigkeiten und brennbaren Materialien.

Achten Sie während der Installation darauf, dass die Kabel nicht von scharfen Kanten zerquetscht oder beschädigt werden. Falls das externe flexible Kabel beschädigt ist, darf dieses nur vom Hersteller, von dessen Kundendienst oder einem ähnlich qualifizierten Elektriker ersetzt werden, um Gefahrensituationen zu vermeiden.

Da die Temperatur des Geräts und der Leuchtmittel sehr heiß werden kann, müssen diese vor dem Anfassen abkühlen.

Verwenden Sie immer das richtige Leuchtmittel (entsprechender Typ und max. Leistung sind auf dem Produkt angegeben).

Erläuterung von möglichen Symbolen auf der Fassung




Dieses Produkt ist nur für den Innenraumgebrauch (außer Badezimmern) geeignet (es sei denn eine höhere IP-Klasse erlaubt den Gebrauch in Badezimmern).



Es ist vorgeschrieben, dass alle elektrischen und elektronischen Geräte für die Wiederverwendung und das Recycling separat gesammelt werden müssen. Elektrische und elektronische Geräte, die mit diesem Symbol für die separate Entsorgung markiert sind, müssen bei einer offiziellen Müllannahmestelle abgegeben werden.



Klasse I: Das Produkt verfügt über einen Erdungsanschluss. Der Erdungsdraht (grün-gelb) muss mit dem Erdungsanschluss (mit diesem Symbol markiert) verbunden werden.




Klasse II: Das Produkt ist zweifach isoliert und darf nicht mit dem Erdungsdraht verbunden werden.



Klasse III: Das Produkt ist nur für Niederspannung geeignet und darf nicht mit dem Erdungsdraht verbunden werden.



IP 20: Schutz gegen Berührung mit dem Finger.



Falls das Schutzglas zerbrochen oder beschädigt ist, muss es umgehend ersetzt werden.



Halten Sie den Mindestabstand zwischen Leuchtmittel und brennbaren Materialien ein.

Instrucciones de seguridad

Lea este aviso con atención y consérvelo durante toda la vida útil de este producto. Siga las instrucciones para una instalación y funcionamiento seguros y correctos del accesorio de iluminación. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños causados por una instalación o servicio incorrectos. La instalación siempre debe realizarla un electricista calificado.

Siempre desconecte la alimentación antes de comenzar la instalación, el mantenimiento o la reparación. En caso de dudas, póngase en contacto con un electricista calificado. Preste atención a los lugares donde se puede instalar el artículo (interior, exterior, baño (para instalación en exterior y baño, consulte más adelante). Los artículos de interior no pueden utilizarse en lugares húmedos. No coloque el artículo en contacto con agua, líquidos o productos inflamables. Respete siempre la distancia mínima (indicada en la lámpara) con los productos inflamables.

Durante la instalación, asegúrese de que los cables no queden aplastados ni dañados por bordes afilados. Si el cable flexible externo está dañado, debe ser reemplazado exclusivamente por el fabricante, su agente de servicio o un electricista calificado. Esto es para evitar cualquier riesgo.

Dado que la temperatura del artículo y las bombillas puede ser muy alta, deben enfriarse antes de tocarlas. Utilice siempre la bombilla correcta (respete el tipo y la potencia máxima indicada en el producto).

Explicación de los símbolos que pueden aparecer en el accesorio




Este artículo es solo apto para uso en interiores, excluyendo el baño (salvo que un grado IP superior permita que el artículo se utilice en el baño).



La legislación requiere que todo el equipo eléctrico y electrónico sea recolectado para su reutilización y reciclaje. Los equipos eléctricos y electrónicos marcados con este símbolo, que indica una recolección separada de dichos equipos, deben ser entregados en un punto de recolección de residuos municipales.



Clase I: El artículo tiene una conexión a tierra. El cable de tierra (verde-amarillo) debe conectarse a la conexión a tierra (marcada con este símbolo).




Clase II: El artículo tiene doble aislamiento y no debe conectarse al cable de tierra.




Clase III: El artículo es solo apto para alimentación de bajo voltaje y no debe conectarse al cable de tierra.



IP 20: Protección contra el contacto con un dedo



Si el vidrio protector está dañado o roto, debe reemplazarse de inmediato.



Respete la distancia mínima entre la bombilla y los objetos inflamables.

Warranty declaration:

Lucide NV warrants that the products supplied will be free from defects in material and workmanship for a period of 3 years from the date of purchase by the end user, if the item is installed and maintained properly as mentioned in the user manual.

Exclusions for the warranty:

1. Broken glass parts of the fixture will only be replaced within 14 days after purchasing by the end user.
2. Normal wear and tear, discoloring as a result from normal use.
3. Damage caused by external causes like fire, water, wrong use/ installation or maintenance of the product.

For warranty claims the customer needs to hand over defective fixture/part and the original purchase ticket.

Garantieverklaring:

Lucide NV garandeert dat de geleverde producten vanaf de datum van aanschaf door de gebruiker voor een periode van 3 jaar vrij zijn van defecten in materiaal en afwerking wanneer het artikel juist wordt geïnstalleerd en onderhouden zoals beschreven in de handleiding.

Uitsluitingen voor de garantie:

1. Gebroken glazen onderdelen van de armatuur worden alleen vervangen binnen 14 dagen na aanschaf door de eindgebruiker.
2. Normale slijtage, verkleuring als gevolg van normaal gebruik.
3. Schade veroorzaakt door externe oorzaken zoals vuur, water, verkeerd gebruik/onderhoud of verkeerde installatie van het product.

Voor garantie moet de klant het defecte onderdeel/armatuur met het origineel aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Déclaration de garantie :

Lucide NV garantit que les produits fournis seront exempts de défaut de matériel et de main d'œuvre pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat par l'utilisateur final, si l'objet est installé et entretenu correctement comme indiqué dans le manuel de l'utilisateur.

Exclusions pour la garantie :

1. Les pièces de verre cassées sur l'appareil ne seront remplacées que 14 jours à compter de l'achat par l'utilisateur final.
2. L'usure normale, la décoloration résultant d'une utilisation normale.
3. Les dégâts causés par des facteurs externes comme le feu, l'eau, une utilisation / installation ou maintenance incorrecte du produit.

Pour les réclamations de de garantie, le client doit remettre les appareils / pièces défectueuses et le ticket d'achat original.

Garantiebestimmungen:

Lucide NV garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum und Kauf durch den Endkunden, dass das gelieferte Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist, sofern das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung installiert und gewartet wird.

Von der Garantie ausgenommen:

1. Gebrochene Glasteile der Fassung werden nur innerhalb von 14 Tagen ab Kauf durch den Endkunden ersetzt.
2. Normaler Verschleiß, Verfärbungen aufgrund des normalen Gebrauchs.
3. Beschädigungen aufgrund externer Ursachen wie Feuer, Wasser, unsachgemäße Nutzung/ Installation oder Wartung des Produkts.

Kunden müssen das defekte Produkt/Teil und den Originalkaufbeleg einsenden, um Garantieansprüche geltend zu machen.

Declaración de garantía:

Lucide NV garantiza que los productos suministrados estarán libres de defectos en materiales y mano de obra por un período de 3 años a partir de la fecha de compra por parte del usuario final, siempre que el artículo se instale y mantenga correctamente según se menciona en el manual de usuario.

Exclusiones de la garantía:

1. Las piezas de vidrio roto del accesorio solo se reemplazarán dentro de los 14 días posteriores a la compra por parte del usuario final.
2. Desgaste normal y decoloración como resultado del uso normal.
3. Daños causados por causas externas como fuego, agua, uso/instalación o mantenimiento incorrectos del producto.

Para realizar reclamaciones de garantía, el cliente debe entregar el accesorio/pieza defectuoso y el comprobante de compra original.

Further explanations can be found on our website.

www.lucide.com



ILLUMINATES YOUR WORLD

LUCIDE NV

LUCIDE NV BISSCHOPPENHOFLAAN 145, 2100 DEURNE, BELGIUM

info@lucide.com tel: +32(0)3 366 22 04

www.lucide.com